

Príklady použitia parného čističa na jednotlivé povrchy

1. Čistenie špár na obkladoch a dlažbách

- použite úzku oceľovú kefku, výkon pary na maximum, čistíte v smere pary s miernym tlakom na kefku so sklopením na ľavú a pravú stranu, následne špinu utrite alebo vysajte
 - Pozor, oceľová kefka môže na bielej dlažbe urobiť tmavšie šmuhy, preto najprv vyskúšajte na malom kúsku. V prípade, že robí kefka tmavšie šmuhy, použite mosadznú alebo plastovú kefku
- čistenie dlážky - na veľmi znečistenú použite malú oceľovú kefku, paru na maximum. Pre štandardné čistenie dlažby - veľkú oceľovú kefku, paru na maximum
- pre jemné čistenie dlažby a umývanie - nástavec na podlahy s gumovou stierkou, paru na maximum, vysávanie na maximum
 - Pozor, oceľová kefka môže na bielej dlažbe robiť tmavšie šmuhy, preto najprv vyskúšajte na malom kúsku. V prípade, že robí kefka tmavšie šmuhy, použite mosadznú alebo plastovú kefku

2. Čistenie odpadov

- použite nástavec na odpady a priložte na odpad, paru na maximum, upchajte utierkou prietokový otvor a nechajte pôsobiť paru cca 15s. Odpad bude vyčistený do vzdialenosti 8m

3. Čistenie záchodu

- spodok lemu splachovania - použite trysku s kovovým zakončením, paru na maximum a "prestrikajte" spodok lemu splachovania pre odstránenie nánosov
- pánty dosky - tryska s kovovým zakončením alebo predlžovacia tryska - prúdom pary uvoľníte nečistoty

4. Plastový sprchový kút

- plastová kefka, paru na maximum, miernym tlakom odstrániť nečistoty
- zlé dostupné miesta - tryska s kovovým zakončením alebo predĺžená tryska - "prestrikajte" znečistené miesta

5. Umývadlo alebo drez

- na keramické umývadlo medenú alebo plastovú kefku, na nerezový drez oceľovú kefku, paru na maximum
- okolie batérie - tryska s kovovým zakončením, plastovú kefku, paru na maximum. Tam, kde sa nedostanete kefkou, stačí cez kovovú trysku prestriekať prúdom pary

6. Nábytok, hladká koža

- nástavec - trojuholníková kefka s vankúšikom a utierkou, paru na maximum, utrieť znečistené miesta
- kefka 60 mm konský vlas

7. Vodný kameň

- podľa materiálu zvolíte typ kefky, paru na maximum a prestrikajte vodný kameň s miernym tlakom na kefku

8. Čistenie okien

- paru na 1/3 výkonu, vysávač na maximum, rýchlym ťahom dole takou rýchlosťou, aby nestekala voda po okne a stihli ste ju odsávať. Spodok rámu následne pozdĺžne bez pary, len vysať zbytok vody

- nálepky na okne, rámoch či dverách - plastová kefka, paru na maximum. Odstránenie je za 5s.
- pre čistenie rámov okien použite plastovú kefku, paru na maximum a miernym tlakom na kefku postupne očistiť rámy
- nálepky na okne alebo lepidlo z nálepiek – plastovú kefku, paru na maximum a nechajte pôsobiť paru na lepidlo, kefkou odstráňte.

9. Sporák, trúba a grily

- malá ocelová alebo mosadzná kefka na smalt či nerez, paru na maximum, vysávanie použite na odstránenie hmlu z pary pri čistení, aby ste dobre videli na miesto, ktoré čistíte
 - POZOR - parou nikdy nečistíte ovládače s popismi na sporáku alebo trúbe.

10. Čalúnenie, stoličky, sedačky, silno znečistený koberec

- nástavec na čalúnenie, para a vysávač na maximum, zapnúť vstrekovanie saponátu a čistiť pohybom nástavca k sebe, majte správny uhol, aby ste intenzívne odsávali vodu.
- pre odstránenie veľmi znečistených miest - fľakov - priamy prúd pary cez kovovú trysku z niekoľkých uhlov, cca 10 mm vzdialenosť trysky od koberca, para na maximum

11. Žuvačka

- priame striekanie pary cez kovovú trysku pod žuvačku, žuvačka sa uvoľní - odlepí

12. Radiátor

- tryska s kovovým zakončením, para na maximum, prestriekať vnútrajšok radiátorov
 - Pozor, pod radiátor dajte handru, špina bude stekať po radiátore dole na handru

13. Vodovodné batérie

- podľa povrchu batérie na nerez bez laku ocelovú alebo medenú kefku, na nerez s lakom plastovú kefku, para na maximum

14. Nedostupné miesta

- tryska s kovovým zakončením a priamym strekom pary prestriekať znečistené miesta, para na maximum

15. Automobil

- pro rôzne povrchy a čistenie použite rovnaké nástavce a kefky, ako je popísané vyššie
- disky kolies - plastová kefka, paru na 50%
- sedačky a čalúnenie - viď bod 10 - čalúnenie a koberce
- neprístupné miesta - tryska s kovovým zakončením a prestriekať tlakom pary
- motor - tlakom pary prestriekať znečistené a zamastené diely
 - POZOR - paru nikdy nepoužívajte na elektroniku

16. Lakované veci

- použite výhradne plastovú kefku, nikdy nie mosadznú ani kovovú, došlo by k poškrabaniu farby.
- na lakovanú podlahu (parkety, plávajúca podlaha) môžete použiť na čistenie parný čistič aj vysávač, nenechávajte však páru dlho pôsobiť na jedno miesto, došlo by k poškodeniu laku.

Pre všetky ďalšie informácie a video ukážku využite náš e-shop www.aquapro-shop.sk a videa u jednotlivých parných čističov, kde máte názorne ukázane, ako parný čistič a jednotlivé typy čistenia povrchov realizovať.

www.aquapro-shop.sk