


alfapureo[®] Big Tower

Product manual



Gratulujeme vám k zakúpeniu vášho nového prístroja, čím ste sa rozhodli pre profesionálny a kvalitný spôsob aroma marketingu. Tento návod na obsluhu je súčasťou prístroja a podáva dôležité informácie slúžiace k riadnemu a bezpečnému používaniu. Návod na použitie musí byť v blízkosti prístroja a musí sa podľa neho riadiť každá osoba, ktorá je poverená jeho obsluhou.

Aroma difúzer pracuje na princípe atomizácie. Táto technológia premieňa kvapalný esenciálny olej na atómy plynu.

OBSAH

MANUÁL PRÍSTROJA

- 3** Technické parametre
- 3** Obsah balenia
- 4** Inštalácia
- 4** Upozornenia
- 5** Intenzita, intervaly a spotreba
- 6** Porucha a riešenia
- 6** Údržba a čistenie
- 7** Dôležité

SCENT MARKETING

- 8** Nastavenie aplikácie "Scent marketing" a spárovanie s prístrojom cez Bluetooth

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model: **A301C**

Rozmery: **148x148x473 mm**

Váha: **3,1 kg**

Výkon: **DC12V**

Napájanie: **5 W**

Pokrytie: **300 až 400m²**

Objem nádoby: **1000 ml**



Skontrolujte a uistite sa, že je balenie kompletne pred prvým použitím.
V prípade problémov nás neváhajte kontaktovať na servis@alfapureo.sk
alebo cez www.alfapureo.sk.

OBSAH BALENIA



Nádoba




Elektrický adaptér



Návod




Bluetooth prípojka



Tento prístroj vyhovuje základným požiadavkám a relevantným predpisom európskej smernice pre elektromagnetickú znášanosť 2014/30/EÚ.

Kompletný originál Vyhlásenia o zhode je k dispozícii u dovozcu.






INŠTALÁCIA



1. Odomknite prístroj
2. Vybte smerom nahor atomizačnú hlavicu s nádobou na olej
3. Odšróbujte nádobu na olej
4. Nalejte do nádoby olej (olej alfapureo neriedte vodou)
5. Našróbujte nádobu späť na atomizačnú hlavicu, vložte do prístroja a zamknite

Pokračujte v návode **Nastavenie aplikácie "Scent Marketing" a spárovanie s prístrojom cez bluetooth**

UPOZORNENIA

-  Neupravujte, neopravujte a nerozoberajte prístroj svojvoľne. Ak dôjde k chybe, kontaktujte príslušné servisné oddelenie alebo vyplňte reklamačný protokol na www.alfapureo.sk
-  Neohýbajte ani nezatačujte silou napájací kábel, mohlo by dôjsť k prerušeniu spojenia.
-  Nepoužívajte zástrčku, ak je poškodená alebo ak sa nezhoduje s typom zásuvky. Nesmiete navlhčiť prístroj ani napájacie príslušenstvo. Nepoužívajte na preťaženej alebo prerušenej sieťovej zásuvke.
-  Nedotýkajte sa pri hremení a blýskaní drôtu ani produktu.
-  Nerozoberajte prístroj, keď pracuje.

INTENZITA, INTERVALY A SPOTREBA

Stupeň (G)	Spotreba	Dĺžka času práce a pauzy	
	ml / hod	Práca (sek)	Pauza (sek)
G1	0.3	15s	300s
G2	0.4	15s	150s
G3	0.5	20s	120s
G4	0.6	20s	85s
G5	0.7	20s	80s
G6	0.8	25s	75s
G7	0.9	30s	60s
G8	1.0	30s	50s
G9	1.1	30s	40s
G10	1.2	30s	33s
G11	1.28	33s	30s
G12	1.36	40s	30s
G13	1.44	50s	30s
G14	1.52	60s	30s
G15	1.6	75s	30s
G16	1.68	80s	25s
G17	1.76	85s	20s
G18	1.84	120s	20s
G19	1.92	150s	15s
G20	2.00	300s	15s

Poznámka:

1. Uvedené údaje sú založené na testovaní prístroja a spotreby v laboratóriu.
2. Uvedené údaje spotreby sedia na oleje značky alfapecore. Odlišné typy vonných olejov môžu vykazovať odlišnú spotrebu.

PORUCHY A ICH RIEŠENIA

Predtým, ako sa rozhodnete kontaktovať naše servisné oddelenie, prosím skúste diagnostikovať problém ako prvý nasledovaním týchto inštrukcií:

Porucha	Riešenie
Zariadenie nevypúšťa vôňu	Skontrolujte nastavenie pracovných období v aplikácii, či nie je zariadenie v stave pauza alebo mimo zadaného obdobia. Skontrolujte, či nie je poškodená tryska (vymeňte za novú). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo vypadnutá hadička v nádobe na olej.
Slabý prúd vône	Skontrolujte, či nie je zanesená atomizačná tryska (vyčistite liehom). Skontrolujte tesnenie (vymeňte za nové). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo uvoľnená hadička v nádobe na olej.
Olej je vyliaty	Skontrolujte, či nie je uvoľnená nádoba na olej. Skontrolujte tesnenie.
Olej vyprskuje	Atomizačná tryska je zanesená, vypláchnite ju liehom. Prskanie oleja môže nastať aj pri prekročení maximálneho objemu oleja 1000 ml.
Veľký hluk	Vzduchová tryska je uvoľnená, nasadte ju späť. Atomizačná tryska je poškodená, vymeňte ju za novú.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Prístroj potrebuje údržbu vo forme čistenia ak nastane jedna zo situácií:

1. Chočete zmeniť arómu a potrebujete dokonale odstrániť zvyšky predošlej arómy.
2. Prúd vône vychádzajúci z atomizačnej hlavice slabne.




Postup:

1. Vylejte nádobu na olej, vylejte zvyšky aroma oleja.
2. Naplňte nádobu liehom aspoň na 15% a spustite na 5 minút.
3. Vypnite z el. napájania, vylejte zvyšky liehu, a dolejte si nový aroma olej

Dôležité!

1. Udržujte zariadenie vo zvislej polohe vždy, keď je v nádobe olej!
Naklonenie a preklopenie prístroja má za následok jeho vytečenie.
Môže tým poškodiť okolité povrchy!

2. Neprekračujte odporúčaný objem oleja! Maximálny objem oleja je 1000 ml! Prekročenie hranice 1000 ml môže mať za následok prskanie alebo vytekanie oleja z atomizačnej hlavice!





NASTAVENIE APLIKÁCIE "SCENT MARKETING" A SPÁROVANIE S PRÍSTROJOM CEZ BLUETOOTH



Prístroj je ovládaný cez Bluetooth prostredníctvom aplikácie **Scent Marketing** od spol. alfapureo. Pred vyhľadaniem aplikácie sa uistite, že máte **zapnuté GPS**. Vyhľadajte slovné spojenie „scent marketing“ v Google Play alebo App Store a stiahnite si aplikáciu. **HESLO: 8888**

Device
Aktualizovať zoznam zariadení
Stlačením na názov pridať zariadenie

Basic black
Zadajte heslo k zariadeniu (8888)
Login
 Remember Password

Device control
Každá zmena je nutné uložiť
Zmeniť názov zariadenia
Popis k zariadeniu (lokálna miestnosť)
Pridať interval
Zapnúť / Vypnúť interval

Podrobné informácie o aplikácii
PCB version: A591_V1.00
Equipment version: A591_V2.02
App version: 2.4
Change the password

Zmena hesla
Change the password
Confirm password
The new password
Confirm

Nastavenie intervalu
Každá zmena je nutné uložiť
Nastavte čas, od kedy do kedy má prístroj pracovať
Vyberte dni, kedy má prístroj pracovať
Nastavte stupeň intenzity (01 - 010)

Ak zabudnete heslo, stlačte prosím resetovacie tlačítko a heslo sa nastaví na 8888. Resetovacie tlačítko sa nachádza na Bluetooth module. Použite prosím spinuku a zatlačte ňou do malého otvoru.

Gratulujeme k nákupu vašeho nového zařízení, čímž jste se rozhodli pro profesionální a kvalitní způsob aroma marketingu. Tento návod je součástí zařízení a poskytuje důležité informace pro jeho správné a bezpečné používání. Návod k použití musí být v blízkosti přístroje a musí se ním řídit každá osoba odpovědná za jeho provoz.

Aroma difuzér pracuje na principu atomizace. Tato technologie přeměňuje kapalný esenciální olej na atomy plynu.

OBSAH

MANUÁL K PŘÍSTROJI

- 10** Technické parametry
- 10** Obsah balení
- 11** Instalace
- 11** Upozornění
- 12** Intenzita, intervaly a spotřeba
- 13** Poruchy a řešení
- 13** Údržba a čištění
- 14** Důležité

SCENT MARKETING

- 15** Nastavení aplikace „Scent marketing“ a párování se zařízením přes Bluetooth

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model: **A301C**

Rozměry: **148x148x473 mm**

Hmotnost: **3,1 kg**

Výkon: **DC12V**

Napájení: **5 W**

Pokrytí: **300 až 400m²**

Objem nádoby: **1000 ml**



Před prvním použitím zkontrolujte balení a ujistěte se, že je kompletní. Pokud máte problémy, neváhejte nás kontaktovat na servis@alfapureo.sk nebo přes www.alfapureo.cz.

OBSAH BALENÍ



Nádoba




Elektrický adaptér



Návod




Bluetooth přípojka



Tento přístroj vyhovuje požadavkům a relevantním předpisům evropské směrnice pro elektromagnetickou snášenlivost 2014/30/EU.

Úplný originál prohlášení o shodě je k dispozici u dovozce.






INSTALACE



1. Odemkněte přístroj
2. Vyberte směrem nahoru atomizační hlavici s nádobou na olej
3. Odšroubujte nádobu na olej
4. Nalijte do nádoby olej (olej alfapureo neředte vodou)
5. Našroubujte nádobu zpět na atomizační hlavici, vložte do přístroje a zamkněte

Pokračujte v návodu **Nastavení aplikace "Scent Marketing" a spárování s přístrojem přes Bluetooth.**

UPOZORNĚNÍ

-  Neupravujte, neopravujte a nedemontujte zařízení vlastními silami. Pokud dojde k poruše, obraťte se na příslušné servisní oddělení nebo vyplňte reklamační protokol na www.alfapureo.sk
-  Neohýbejte ani nezatěžujte napájecí kabel, může dojít k přerušení připojení.
-  Nepoužívejte zástrčku, pokud je poškozená nebo pokud neodpovídá typu zásuvky. Nesmíte navlhčit zařízení ani napájecí příslušenství. Nepoužívejte na přetížené nebo přerušené elektrické zásuvce.
-  Nedotýkejte se při hřmění a blyskání drátu nebo výrobku.
-  Nerozebírejte zařízení, když je v provozu.

INTENZITA, INTERVALY A SPOTŘEBA

Stupeň (G)	Spotřeba ml / hod	Délka času provozu a pauzy	
		Provoz (sek)	Pauza (sek)
G1	0,3	15s	300s
G2	0,4	15s	150s
G3	0,5	20s	120s
G4	0,6	20s	85s
G5	0,7	20s	80s
G6	0,8	25s	75s
G7	0,9	30s	60s
G8	1,0	30s	50s
G9	1,1	30s	40s
G10	1,2	30s	33s
G11	1,28	33s	30s
G12	1,36	40s	30s
G13	1,44	50s	30s
G14	1,52	60s	30s
G15	1,6	75s	30s
G16	1,68	80s	25s
G17	1,76	85s	20s
G18	1,84	120s	20s
G19	1,92	150s	15s
G20	2,00	300s	15s

Poznámka:

1. Uvedené údaje jsou založeny na testování přístroje a spotřeby v laboratoři.
2. Uvedené údaje spotřeby se týkají oleje značky alfaPUREO. Odlišné typy vonných olejů mohou vykazovat odlišnou spotřebu.

PORUCHY A ŘEŠENÍ

Než se rozhodnete kontaktovat naše servisní oddělení, zkuste nejprve diagnostikovat problém podle následujících pokynů:

Porucha	Řešení
Přístroj vypouští vůni	Zkontrolujte nastavení provozních období v aplikaci a ověřte si, zda není zařízení v pozastaveném stavu nebo mimo stanovené období. Zkontrolujte, zda tryska není poškozena (vyměňte ji za novou). Zkontrolujte, zda trubka v olejové nádobě není ucpaná nebo vypadla.
Slabý proud vůně	Zkontrolujte, zda atomizační tryska není ucpaná (vyčistěte lihem). Zkontrolujte těsnění (vyměňte za nové). Zkontrolujte, zda trubka v olejové nádobě není ucpaná nebo uvolněna.
Vylitý olej	Zkontrolujte, zda není nádoba na olej uvolněna. Zkontrolujte těsnění.
Olej vyprskuje	Atomizační tryska je ucpaná, vypláchněte ji lihem. Prskání oleje může nastat při překročení maximálního objemu oleje 1000 ml.
Velký hluk	Vzduchová tryska je uvolněná, znovu ji nasadte. Rozprašovací tryska je poškozena, vyměňte ji za novou.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Zařízení potřebuje údržbu ve formě čištění, pokud nastane jedna ze situací:

1. Chcete změnit vůni a musíte dokonale odstranit zbytky předchozí vůně.
2. Proud vůně vycházející z atomizační hlavy slábne.




Postup:

1. Vylijte nádobu na olej, vylijte zbytky aromatického oleje.
2. Naplňte nádobu lihem nejméně na 15% a spusťte na 5 minut.
3. Vypněte z napájení, vylijte zbytky lihu a naplňte novým aroma olejem.

Důležité!

1. Udržujte přístroj vzpřímeně vždy, když je v nádobě olej! Naklápění a převrácení přístroje vede k jeho úniku. Může tím poškodit okolní plochy!

2. Nepřekračujte doporučený objem oleje! Maximální objem oleje je 1000 ml! Překročení limitu 1000 ml může mít za následek prskání oleje nebo únik z atomizační hlavice!





NASTAVENÍ APLIKACE „SCENT MARKETING“ A PÁROVÁNÍ SE ZAŘÍZENÍM PŘES BLUETOOTH



Zařízení je ovládáno přes Bluetooth prostřednictvím aplikace **Scent Marketing** od společnosti **alfapureo**. Před vyhledáním aplikace se ujistěte, že je **GPS zapnuté**. Vyhledejte „scent marketing“ v Google Play nebo App Store a stáhněte si aplikaci. **HESLO: 8888**

Detailní informace

Změna hesla

Nastavení intervalu

Working period setting

Každá změna musí být uložena

Změnit název zařízení

Popis zařízení (umístění, místnost)

Přidat interval

Zapnout/Vypnout interval

Každá změna musí být uložena

Nastavte čas, od kdy do kdy má přístroj být v provozu

Vyberte dny, kdy by zařízení mělo být v provozu

Nastavte stupeň intenzity (3-10)

Repet: (Mon) (Tue) (Wed) (Thu) (Fri) (Sat) (Sun)

Grade: - 10 +

Actual zobrazení seznamu zařízení

Klikněte na název pro přidání zařízení

Zadejte heslo pro zařízení (8888)

Save

Set About

Name: Basic black

Label

X +

08:00-23:01 Grade 10

08:00-23:01 Grade 10

Save

Confirm password

The new password

Confirm

The current time: 07 59 22 00

The end of time: 08 00 23 01

09 01 00 02

1:0 0:0 0:0 0:0

08:00-23:01

09 01 00 02

1:0 0:0 0:0 0:0

Grade: - 10 +

Zapomenete-li heslo, stlačte prosím resetovací tlačítko a heslo se nastaví na 8888. Resetovací tlačítko se nachází na Bluetooth modulu. Použijte prosím piniku a zatlačte ní do malého otvoru.

Congratulation for purchasing your brand-new device which is why you have decided for a professional and high-quality aroma marketing. This user manual is part of the device and provides important information for proper and safe use. User manual must be close to the device and each person in charge of its operation has to follow it.

Aroma diffuser is based on atomization. This technology turns liquid essential oils into gas atoms.

TABLE OF CONTENTS

DEVICE MANUAL

- 17** Technical parameters
- 17** Contents of package
- 18** Installation
- 18** Warnings
- 19** Intensity, intervals and consumption
- 20** Malfunctions and solutions
- 20** Maintenance and cleaning
- 21** Important

SCENT MARKETING

- 22** Setting the „Scent marketing“ application and pairing the device with Bluetooth

TECHNICAL PARAMETERS

Model: **A301C**

Dimensions: **148x148x473 mm**

Weight: **3,1 kg**

Power: **DC12V**

Power supply: **5 W**

Coverage: **300 to 400m²**

Container volume: **1000 ml**



Check and make sure that the package is complete prior to the first use. Do not hesitate to contact us at servis@alfapureo.sk or through www.alfapureo.com in case of any issue.

CONTENTS OF PACKAGE



Tank




Adapter



Manual




Bluetooth adapter



This device complies with the requirements and relevant regulations of the Directive 2014/30/EU on the electromagnetic compatibility.

Complete original of the declaration of conformity is available at the importer.






INSTALLATION



1. Unlock the device
2. Remove the atomizing nozzle with oil container upwards
3. Unscrew the oil container
4. Fill the container with oil (do not dilute the „alfapureo“ oil with water)
5. Screw the container back into the atomizing nozzle, put it into the device and lock

Continue with setting the **„Scent marketing“ application and pairing the device with Bluetooth.**

WARNINGS

-  Do not modify, repair and disassemble the device arbitrarily. If a defect occurs, contact the relevant service department or fill in the complaint form at www.alfapureo.sk
-  Do not bend, nor apply force on the power cord, power supply could be interrupted.
-  Do not use the plug if it is damaged or does not match the socket type. Do not moisten the device, nor power supply accessory. Do not use in an overloaded or interrupted network socket.
-  Do not touch the wire or product during thunders and lightnings.
-  Do not disassemble the device when being operated.

INTENSITY, INTERVALS AND CONSUMPTION

Level (G)	Consumption	Time of work and pause	
	ml / hod	Work (sec)	Pause (sec)
G1	0.3	15s	300s
G2	0.4	15s	150s
G3	0.5	20s	120s
G4	0.6	20s	85s
G5	0.7	20s	80s
G6	0.8	25s	75s
G7	0.9	30s	60s
G8	1.0	30s	50s
G9	1.1	30s	40s
G10	1.2	30s	33s
G11	1.28	33s	30s
G12	1.36	40s	30s
G13	1.44	50s	30s
G14	1.52	60s	30s
G15	1.6	75s	30s
G16	1.68	80s	25s
G17	1.76	85s	20s
G18	1.84	120s	20s
G19	1.92	150s	15s
G20	2.00	300s	15s

Note:

1. These data are based on testing of the device and consumption in laboratory.
2. These consumption data match the 'alfapureo' brand oils. Different types of oils can show a different consumption.

MALFUNCTIONS AND SOLUTIONS

Before you decide to contact our service department, first try to diagnose the issue by following these instructions:

Malfunction	Solution
Device does not release the aroma	Check the settings of working periods in the application whether the device is not paused or outside of the selected period. Check if the nozzle is not damaged (replace with a new one). Check if the oil hose has clogged or dropped out.
Weak aroma flow	Check if the atomizing nozzle is not clogged (clean with spirit). Check the gasket (replace with a new one). Check if the oil hose is clogged or loose.
Oil spilled	Check if the oil container is not loose. Check the gasket.
Oil splatters	Atomizing nozzle is clogged, wash it with spirit. Oil splattering may happen when exceeding the maximum volume of oil (1000 ml).
Too noisy	Air nozzle is loose, put it back. Atomizing nozzle is damaged, replace it with a new one.

MAINTENANCE AND CLEANING

The device needs maintenance in the form of cleaning when one of the following situations occurs:

1. You want to change aroma and need to thoroughly remove residues of the previous aroma.
2. Aroma flow coming out of the atomizing nozzle is becoming weak.




Procedure:

1. Empty the oil container, remove the aroma oil residues.
2. Fill the container with spirit to at least 15% and turn on for 5 minutes.
3. Turn off the power supply, remove the spirit residues and fill in with the new aroma oil.

Important!

1. Keep the device always in vertical position when the container contains oil! Tilting and overturning the device leads to oil leak. This may damage the surroundings!

2. Do not exceed the recommended oil volume! Maximum oil volume is 1000 ml! Exceeding the 1000 ml may lead to oil splattering or leaking from the atomizing nozzle!





ADJUSTING APPLICATION "SCENT MARKETING" AND PAIRING WITH THE DEVICE THROUGH BLUETOOTH



The device is controlled through Bluetooth by means of the application **Scent Marketing** by company **alfapureo**. Make sure that **GPS is turned on** prior to searching for the application. Search "scent marketing" in Google Play or App Store and download the application. **PASSWORD: 8888**

Update the list of devices
Add the device by clicking on the name

Basic black
Please enter the password
Login
Remember Password

Insert the device password (8888)

Each change needs to be saved
Changes the device name
Device description (position, room)
Add interval
Turn on/off interval

Device control
Set About
Name: Basic black
Label
08:00-23:01 Grade: 10
08:00-23:01 Grade: 10

Detailed information
Device control
Set About
PCB version: A881_31.00
Equipment version: A881_31.02
App version: 2.4
Change the password

Password change
Change the password
Confirm password
The new password
Confirm

Each change needs to be saved
Set the time from when unit when the device should work
Select days when the device should work
Set intensity level (01-010)

Set interval
Working period setting
Set
The start time: 07 59 22 00
The end of time: 08 00 23 01
Repeat: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Grade: 10

Should you forget the password, press the reset button and password will be set to 8888. The reset button is located on the Bluetooth module. Use a pin and push it in the small opening.

alfapureo®