


alfapureo®

Mini

# Product manual



SK

CZ

EN

Gratulujeme vám k zakúpeniu vášho nového prístroja, čím ste sa rozhodli pre profesionálny a kvalitný spôsob aroma marketingu. Tento návod na obsluhu je súčasťou prístroja a podáva dôležité informácie slúžiace k riadnemu a bezpečnému používaniu. Návod na použitie musí byť v blízkosti prístroja a musí sa podľa neho riadiť každá osoba, ktorá je poverená jeho obsluhou.

**Aroma difuzér pracuje na princípe atomizácie. Táto technológia premieňa kvapalný esenciálny olej na atómy plynu.**

# OBSAH

## MANUÁL PRÍSTROJA

- 3** Technické parametre
- 3** Obsah balenia
- 4** Inštalácia
- 5** Intenzita, intervaly a spotreba
- 5** Upozornenia
- 6** Porucha a riešenia
- 6** Údržba a čistenie
- 7** Dôležité

## SCENT MARKETING

- 8** Nastavenie aplikácie "Scent marketing" a spárovanie s prístrojom cez Bluetooth

## TECHNICKÉ PARAMETRE

Model: **A1-V3.1**

Rozmery: **146x156x58 mm**

Váha: **437 g**

Výkon: **0,9 - 1,5 W**

Napájanie: **Batéria, USB 5W**

Pokrytie: **30m<sup>2</sup>**

Objem nádoby: **100 ml**



Skontrolujte a uistite sa, že je balenie kompletne pred prvým použitím. V prípade problémov nás neváhajte kontaktovať na [servis@alfapureo.sk](mailto:servis@alfapureo.sk) alebo cez [www.alfapureo.sk](http://www.alfapureo.sk).

## OBSAH BALENIA



Nádoba



Kľúčik




Skrutky



Držiak na stenu



USB kábel



Tento prístroj vyhovuje základným požiadavkám a relevantným predpisom európskej smernice pre elektromagnetickú znášateľnosť 2014/30/EÚ.

Kompletný originál Vyhlásenia o zhode je k dispozícii u dovozcu.



# INŠTALÁCIA

1. Vlož klúčik a maticu, potoč do polohy odomnuté a všetko vytiahni. Stlač tlačidlo na vrchu a potiahni dopredu

2. Vytiahni nádobu s hlavickou, naplň ju olejom a vsuň späť do prístroja.

3. Vyber režim napájania, zapoj alebo vlož batériu (prosím počkajte 12 minút, aby sa prístroj pripojil k napájaniu).

4. Zatvor prístroj, vlož klúčik do zámku a uzamkni prístroj.



Na upevnenie montážnej konzoly použite skrutky

## Všimnite si



### BLUETOOTH INDIKÁTOR:

- Hľadá signál – bliká
- Úspešne pripojený – svieti
- Nepripojený - nesvieti

## INTENZITA, INTERVALY A SPOTREBA

Stupeň intenzity	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Intervaly (v minútach)	15	13,5	12	10,5	9	7,5	6	4,5	3	1,5
Spotreba oleja g/h	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,13	0,19	0,24	0,30	0,35

### Poznámka:

1. Za normálnych okolností sa 100 ml oleja rozpráši v 6300 až 6700 dávkach.
2. Pri všetkých vyššie spomenutých stupňoch intenzity je trvanie rozprašovania v dĺžke 3 sekundy. Intervaly uvádzajú dĺžku pauzy v minútach.
3. Uvedené údaje spotreby sedia na oleje značky AlfaPureo v kombinácii prístroja MINI. Odlišné typy môžu vykazovať odlišnú spotrebu.

## UPOZORNENIA

-  Neupravujte, neopravujte a nerozoberajte prístroj svojvoľne. Ak dôjde k chybe, kontaktujte príslušné servisné oddelenie alebo vyplňte reklamačný protokol na [www.alfapureo.sk](http://www.alfapureo.sk)
-  Neohýbajte ani nezaťažujte silou napájací kábel, mohlo by dôjsť k prerušeniu spojenia.
-  Nepoužívajte zástrčku, ak je poškodená alebo ak sa nezhoduje s typom zásuvky. Nesmiete navlhčiť prístroj ani napájacie príslušenstvo. Nepoužívajte na preťaženej alebo prerušenej sietvej zásuvke.
-  Nedotýkajte sa pri hrnutí a blýskaní drôtu ani produktu.
-  Nerozoberajte prístroj, keď pracuje.
-  Difúzer je zariadenie, ktoré si vyžaduje vašu starostlivosť. Odporúčame minimálne jedenkrát do mesiaca skontrolovať vnútornú nádobu a uistiť sa, že nedochádza k vytekaniu aroma oleja alebo k inej závade.

## PORUCHY A ICH RIEŠENIA

Predtým, ako sa rozhodnete kontaktovať naše servisné oddelenie, prosím skúste diagnostikovať problém ako prvý nasledovaním týchto inštrukcií:

Porucha	Riešenie
Zariadenie nevypúšťa vôňu	Skontrolujte nastavenie pracovných období v aplikácii, či nie je zariadenie v stave pauza alebo mimo zadaného obdobia. Skontrolujte, či nie je poškodená tryska (vymeňte za novú). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo vypadnutá hadička v nádobe na olej.
Slabý prúd vône	Skontrolujte, či nie je zanesená atomizačná tryska (vyčistite liehom). Skontrolujte tesnenie (vymeňte za nové). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo uvoľnená hadička v nádobe na olej.
Olej je vyliaty	Skontrolujte, či nie je uvoľnená nádoba na olej. Skontrolujte tesnenie.
Olej vyprskuje	Atomizačná tryska je zanesená, vypláchnite ju liehom. Prskanie oleja môže nastať aj pri prekročení maximálneho objemu oleja 100 ml.
Veľký hluk	Vzduchová tryska je uvoľnená, nasadte ju späť. Atomizačná tryska je poškodená, vymeňte ju za novú.

## ÚDRŽBA A ČISTENIE

### Prístroj potrebuje údržbu vo forme čistenia ak nastane jedna zo situácií:

1. Chočete zmeniť arómu a potrebujete dokonale odstrániť zvyšky predošlej arómy.
2. Prúd vône vychádzajúci z atomizačnej hlavice slabne.




#### Postup:

1. Vylejte nádobu na olej, vylejte zvyšky aroma oleja.
2. Naplňte nádobu liehom aspoň na 15% a spustite na 5 minút.
3. Vypnite z el. napájania, vylejte zvyšky liehu, a dolejte si nový aroma olej

## Dôležité!

1. Udržujte zariadenie vo zvislej polohe vždy, keď je v nádobe olej!  
Naklonenie a preklopenie prístroja má za následok jeho vytečenie.  
Môže tým poškodiť okolité povrchy!

2. Neprekračujte odporúčaný objem oleja! Maximálny objem oleja  
je 100 ml! Prekročenie hranice 100 ml môže mať za následok prskanie  
alebo vytekanie oleja z atomizačnej hlavice!





# NASTAVENIE APLIKÁCIE "SCENT MARKETING" A SPÁROVANIE S PRÍSTROJOM CEZ BLUETOOTH



Prístroj je ovládaný cez Bluetooth prostredníctvom aplikácie **Scent Marketing** od spol. AlfaPuro. Pred vyhľadáním aplikácie sa uistite, že máte **zapnuté GPS**. Vyhľadajte slovné spojenie „scent marketing“ v Google Play alebo App Store a stiahnite si aplikáciu. **HESLO: 8888**

Aktualizovať zoznam zariadení

Ľužnutím na názov pridáte zariadenie

Zadajte heslo k zariadeniu (8888)

Každá zmena je nutné uložiť

Zmeniť názov zariadenia

Popis k zariadeniu (lokálna miestnosť)

Pridať interval

Zapnúť / Vypnúť interval

Podrobné informácie o aplikácii

Zmena hesla

Nastavenie intervalu

Každá zmena je nutné uložiť

Nastavte čas, od kedy do kedy má prístroj pracovať

Vyberte dni, kedy má prístroj pracovať

Nastavte stupeň intenzity (01 - 010)

Ak zabudnete heslo, stlačte prosím resetovacie tlačítko a heslo sa nastaví na 8888. Resetovacie tlačítko sa nachádza na Bluetooth module. Použite prosím spinuku a zatlačte ňou do malého otvoru.

Gratulujeme k nákupu vašeho nového zařízení, čímž jste se rozhodli pro profesionální a kvalitní způsob aroma marketingu. Tento návod je součástí zařízení a poskytuje důležité informace pro jeho správné a bezpečné používání. Návod k použití musí být v blízkosti přístroje a musí se ním řídit každá osoba odpovědná za jeho provoz.

**Aroma difuzér pracuje na principu atomizace. Tato technologie přeměňuje kapalný esenciální olej na atomy plynu.**

# OBSAH

## MANUÁL K PŘÍSTROJI

- 10** Technické parametry
- 10** Obsah balení
- 11** Instalace
- 12** Intenzita, intervaly a spotřeba
- 12** Upozornění
- 13** Poruchy a jejich řešení
- 13** Údržba a čištění
- 14** Důležité

## SCENT MARKETING

- 15** Nastavení aplikace „Scent marketing“ a spárování se zařízením přes Bluetooth

# TECHNICKÉ PARAMETRY

Model: **A1-V3.1**

Rozměry: **146x156x58 mm**


Hmotnost: **437 g**

Výkon: **0,9 - 1,5 W**

Napájení: **Batérie, USB 5W**


Pokrytí: **30m<sup>2</sup>**

Objem nádoby: **100 ml**



Před prvním použitím zkontrolujte balení a ujistěte se, že je kompletní. Pokud máte problémy, neváhejte nás kontaktovat na [servis@alfapureo.sk](mailto:servis@alfapureo.sk) nebo přes [www.alfapureo.cz](http://www.alfapureo.cz).

## OBSAH BALENÍ






Tento přístroj splňuje základní požadavky a příslušné předpisy Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility.

Úplný originál prohlášení o shodě je k dispozici u dovozce.

## INSTALACE

1. Vložte klíč a matici, otočte do odemčené polohy a vše vytáhněte. Stiskněte tlačítko nahore a potáhněte dopředu
2. Vytáhněte nádobu s hlavou, naplňte ji olejem a vložte zpět do přístroje.
3. Zvolte režim napájení, zapojte nebo vložte baterii (počkejte prosím 12 minut, než se zařízení připojí k napájecímu zdroji).
4. Zavřete zařízení, vložte klíč do zámku a uzamkněte zařízení.



Použijte šrouby k upevnění montážního držáku

## Poznámka



### BLUETOOTH INDIKÁTOR:

- Vyhledává signál – bliká
- Úspěšně připojeno – svítí
- Nepřipojeno – nesvítí

## INTENZITA, INTERVALY A SPOTŘEBA

Stupeň intenzity	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Intervaly (v minutách)	15	13,5	12	10,5	9	7,5	6	4,5	3	1,5
Spotřeba oleje g/l	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,13	0,19	0,24	0,30	0,35

### Poznámka:

1. Obvykle se 100 ml oleje rozptýlí v 6300 až 6700 dávkách.
2. U všech výše uvedených stupňů intenzity je trvání rozprašování 3 sekundy Intervaly udávají délku pauzy v minutách.
3. Uvedené údaje o spotřebě se týkají olejů AlfaPureo v kombinaci zařízení MINI. Různé typy mohou vykazovat různou spotřebu.

## UPOZORNĚNÍ

-  Neopravujte, neopravujte a nedemontujte zařízení vlastními silami. Pokud dojde k poruše, obraťte se na příslušné servisní oddělení nebo vyplňte reklamační protokol na [www.alfapureo.cz](http://www.alfapureo.cz)
-  Neohýbejte ani nezatěžujte napájecí kabel, může dojít k přerušení připojení.
-  Nepoužívejte zástrčku, pokud je poškozená nebo pokud neodpovídá typu zásuvky. Nesmíte navlhčit zařízení ani napájecí příslušenství. Nepoužívejte na přetížené nebo přerušované elektrické zásuvce.
-  Nedotýkejte se při hřmění a blyskání drátu nebo výrobku.
-  Nerozebírejte zařízení, když je v provozu.

## PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ

Než se rozhodnete kontaktovat naše servisní oddělení, zkuste nejprve diagnostikovat problém podle následujících pokynů:

Porucha	Řešení
Přístroj nevyzařuje vůni	Zkontrolujte nastavení pracovních období v aplikaci a ověřte si, zda je zařízení v pozastaveném stavu nebo mimo stanovené období. Zkontrolujte, zda tryska není poškozena (vyměňte ji za novou). Zkontrolujte, zda trubka v olejové nádobě není ucpaná nebo vyvpadla.
Slabý proud vůně	Zkontrolujte, zda atomizační tryska není ucpaná (vyčistěte lihem). Zkontrolujte těsnění (vyměňte za nové). Zkontrolujte, zda trubka v olejové nádobě není ucpaná nebo uvolněna.
Vylitý olej	Zkontrolujte, zda není nádoba na olej uvolněna. Zkontrolujte těsnění.
Olej vyprskuje	Rozprašovací tryska je ucpaná, vypláchněte ji lihem. Prskání oleje může nastat při překročení maximálního objemu oleje o 100 ml.
Velký hluk	Vzduchová tryska je uvolněná, znovu ji nasadte. Rozprašovací tryska je poškozena, vyměňte ji za novou.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ:

**Zařízení potřebuje údržbu ve formě čištění, pokud nastane jedna ze situací:**

1. Chcete změnit vůni a musíte dokonale odstranit zbytky předchozí vůně.
2. Tok vůně vycházející z atomizační hlavy slábně.




### Postup:

1. Vylijte nádobu na olej, vylijte zbytky aromatického oleje.
2. Naplňte nádobu lihem nejméně na 15 % a spusťte na 5 minut.
3. Vypněte z napájení, vylijte zbytky lihu a naplňte novým aroma olejem.

## Důležité!

1. Udržujte přístroj vzpřímeně vždy, když je v kontejneru olej! Naklápění a převrácení přístroje vede k jeho vytečení. Může tím poškodit okolní plochy!

2. Nepřekračujte doporučený objem oleje! Maximální objem oleje je 100 ml! Překročení limitu 100 ml může mít za následek prskání oleje nebo únik z atomizační hlavy!





# NASTAVENÍ APLIKACE „SCENT MARKETING“ A PÁROVÁNÍ SE ZAŘÍZENÍM PŘES BLUETOOTH



Zařízení je ovládáno přes Bluetooth prostřednictvím aplikace **Scent Marketing** od společnosti AlfaPureo. Před vyhledáním aplikace se ujistěte, že je **GPS zapnuté**. Vyhledejte „scent marketing“ v Google Play nebo App Store a stáhněte si aplikaci. **HESLO: 8888**

**Detailní informace**

**Změna hesla**

**Nastavení intervalu**

Aktualizace seznamu zařízení

Klikněte na název pro přídání zařízení

Zadejte heslo zařízení (8888)

Každá změna musí být uložena

Změnit název zařízení

Popis zařízení (umístění, místnost)

Přidat interval

Zapnout/Vypnout interval

Každá změna musí být uložena

Nastavte čas, od kdy do kdy má přístroj být v provozu

Vyberte dny, kdy by zařízení mělo být v provozu

Nastavte stupeň intenzity (0-90)

Zapomenete-li heslo, stlačte prosím resetovací tlačítko a heslo se nastaví na 8888. Resetovací tlačítko se nachází na Bluetooth modulu. Použijte prosím piniku a zatlačte ní do malého otvoru.

Congratulation for purchasing your brand-new device which is why you have decided for a professional and high-quality aroma marketing. This user manual is part of the device and provides important information for proper and safe use. User manual must be close to the device and each person in charge of its operation has to follow it.

**Aroma diffuser is based on atomization. This technology turns liquid essential oils into gas atoms.**

# CONTENT

## DEVICE MANUAL

- 17** Technical parameters
- 17** Content of the package
- 18** Installation
- 19** Intensity, intervals and consumption
- 19** Warnings
- 20** Malfunctions and their solutions
- 20** Maintenance and cleaning
- 21** Important

## SCENT MARKETING

- 22** „Scent marketing“ app adjustment and pair the device with Bluetooth

## TECHNICAL PARAMETERS

Model: **A1-V3.1**

Dimensions: **146x156x58 mm**


Weight: **437 g**

Power: **0,9 - 1,5 W**

Power supply: **Battery, USB 5W**



Coverage: **30m<sup>2</sup>**

Container volume: **100 ml**



Check and make sure that the package is complete prior to the first use. Do not hesitate to contact us at [servis@alfapureo.sk](mailto:servis@alfapureo.sk) or through [www.alfapureo.com](http://www.alfapureo.com) in case of any issue.

## CONTENT OF THE PACKAGE



This device complies with the essential requirements and relevant regulations of the Directive 2014/30/EU on the electromagnetic compatibility.

Complete original of the declaration of conformity is available at the importer.




# INSTALLATION

1. Insert the key and screw, rotate to the unlocked position and remove everything. Push the upper button and pull forward.

2. Remove the container with nozzle, fill it with oil and insert back in the device.

3. Select power supply mode, connect or insert battery (wait 12 minutes for the device to connect to the power supply).

4. Close the device, insert the key in the lock and lock the device.



Use the screws to fasten the installation frame

## Note that



### THE BLUETOOTH INDICATOR:

- Seeking reception – flashing light
- Successfully connected – alight
- Not connected – not alight

## INTENSITY, INTERVALS AND CONSUMPTION

Intensity level	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Intervals (in minutes)	15	13,5	12	10,5	9	7,5	6	4,5	3	1,5
Consumption (g/h)	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,13	0,19	0,24	0,30	0,35

### Note:

- 100 ml of oil is normally dispersed in 6300 to 6700 doses.
- In all the above intensity levels, dispersion takes 3 seconds. The intervals show break lengths in minutes.
- The consumption data are for the oil brand AlfaPuro in combination with the device MINI. Other types may exhibit a different consumption.

## WARNINGS



Do not modify, repair and disassemble the device arbitrarily. If a defect occurs, contact the relevant service department or fill in the complaint form at [www.alfapureo.com](http://www.alfapureo.com)



Do not bend, nor apply force on the power cord, power supply could be interrupted.



Do not use the plug if it is damaged or does not match the socket type. Do not moisten the device, nor power supply accessory. Do not use in an overloaded or interrupted network socket.



Do not touch the wire or product during thunders and lightnings.



Do not disassemble the device when being operated.

## MALFUNCTIONS AND THEIR SOLUTIONS:

Before you decide to contact our service department, first try to diagnose the issue by following these instructions:

Malfunction	Solution
Device does not release the aroma	Check the settings of working periods in the application whether the device is not paused or outside of the selected period. Check if the nozzle is not damaged (replace with a new one). Check if the oil hose has clogged or dropped out.
Weak aroma flowt	Check if the atomizing nozzle is not clogged (clean with spirit). Check the gasket (replace with a new one). Check if the oil hose is clogged or loose.
Oil spilled	Check if the oil container is not loose. Check the gasket.
Oil splatters	Atomizing nozzle is clogged, wash it with spirit. Oil splattering may happen when exceeding the maximum volume of oil (100 ml)
Too noisy	Air nozzle is loose, put it back. Atomizing nozzle is damaged, replace it with a new one.

## MAINTENANCE AND CLEANING:

**The device needs maintenance in the form of cleaning when one of the following situations occurs:**

1. You want to change aroma and need to thoroughly remove residues of the previous aroma.
2. Aroma flow coming out of the atomizing nozzle is becoming weak.




### **Procedure:**

1. Empty the oil container, remove the aroma oil residues.
2. Fill the container with spirit to at least 15% and turn on for 5 minutes.
3. Turn off the power supply, remove the spirit residues and fill in with the new aroma oil.

## Important!

1. Keep the device always in vertical position when the container contains oil! Tilting and overturning the device leads to oil leak. This may damage the surroundings!

2. Do not exceed the recommended oil volume! Maximum oil volume is 100 ml! Exceeding the 100 ml may lead to oil splattering or leaking from the atomizing nozzle!





## ADJUSTING APPLICATION "SCENT MARKETING" AND PAIRING WITH THE DEVICE THROUGH BLUETOOTH



The device is controlled through Bluetooth by means of the application **Scents Marketing** by company AlfaPuro. Make sure that **GPS is turned on** prior to searching for the application. Search "scents marketing" in Google Play or App Store and download the application. **PASSWORD: 8888**

**Update the list of devices**  
Add the device by clicking on the name

**Please enter the password!**  
Insert the device password (8888)

**Device control**  
Each change needs to be saved  
Change the device name  
Device description (position, room)  
Add interval  
Turn on/off interval

**Detailed information**

**Change the password**

**Set interval**  
Each change needs to be saved  
Set the time from when and when the device should work  
Select days when the device should work  
Set intensity level (0-310)

**Device control**  
Set About  
Name: Basic black  
Label  
08:00 - 23:01 Grade: 10  
09:00 - 23:01 Grade: 10

**Change the password**  
Confirm password  
The new password  
Confirm

**Working period setting**  
The start time The end time  
07 59 22 00  
08 00 23 01  
Repeat Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun  
Grade - 10 +

Should you forget the password, press the reset button and password will be set to 8888. The reset button is located on the Bluetooth module. Use a pin and push it in the small opening.



alfapureo®