Návod na použitie

Nabíjanie generátora
• Ak je zariadenie vypnuté, pripojte USB-C dobíjací kábel do dierky chránenej gumovou krytkou, využiť môžete USB nabíjačku s výkonom 5V/1A-2A.
• Ak nabíjanie nefunguje, skúste iný adaptér.
• Ak je zariadenie vybité a je potrebné ho pripojiť na adaptér, indikačná dióda bliká na spodnej strane zariadenia (tlačítko pre zapnutie) modrou farbou.
• V priebehu nabíjania svieti indikačná dióda červeno, po jeho skončení zeleno.
• Po skončení nabíjania vráťte späť gumovú krytku.
• Zariadenie nepripájajte k nabíjaciemu adaptéru dlhšie ako je nutné a batériu nabíjajte až keď bliká indikátor vybitej batérie. Predídete tak rýchlej degradácií akumulátora.

Nabíjanie UV-C viečka
• USB-C konektor sa nachádza pod výklopným držadlom fľaše.
• Na napájanie môžete využiť USB nabíjačku s výkonom 5V/1A-2A.
• V priebehu nabíjania svieti červená dióda na hornej strane viečka. Po skončení nabíjania sa farba zmení na zelenú.
• Funkciu UV-C je možné spustiť aj v priebehu nabíjania.
• Ak je batéria vybitá, bliká modrá led dióda.

Ovládanie generátora
• 3 minútový mód spustíte stlačením tlačítka s logom vypínača na spodnej strane fľaše.
• 10 minútový mód spustíte dvojitým stlačením.
• Dlhým stlačením aktivujete samočistiaci mód (zeleno podsvietená fľaša).
• Samočistiaci mód doporučujeme používať jeden krát za týždeň, dôjde k vyčisteniu generátora.

Ovládanie UV-C viečka
• Jedným stlačením tlačítka na hornej strane viečka spustíte 3 min.
režim čistenia.
• Dvojitým stlačením spustíte režim na 10 min a dlhým podržením zapínacieho tlačítka aktivujete 20 min režim.
• UV-C led diódy sa deaktivujú, ak je viečko nahnuté o viac ako 30°.
• POZOR, UV-C žiarenie je pre človeka škodlivé, nikdy nezapínajte UV-C led diódy ak nie je viečko našróbované na fľaši.
• UV-C žiarenie neprejde cez sklenenú fľašu, nemusíte sa teda obávať poranenia očí pri pohľade na fialové svetlo vychádzajúce z fľaše (keď je UV-C zapnuté).

Použitie
• Pred prvým použitím fľašu vypláchnite čistou vodou.
• Odšróbujte základňu s generátorom a odšróbujte plastovú krytku generátora. Pod krytkou generátora môže byť trocha vody, to je preto, aby generátor nevyschol, kým dorazí k zákazníkovi.
• Generátor našróbujte späť a fľašu vypláchnite.
• Teraz môžete fľašu používať.
• Fľašu naplňte čistou pitnou vodou a riadne uzatvorte horným viečkom.
• Teraz môžete aktivovať vodíkový generátor a to 3 či 10 minútový program, fľaša bude modro podsvietená.
• Po skončení programu sa modré podsvietenie deaktivuje.
• Fľašu nie je možné používať v priebehu nabíjania.
• Vodíkovú vodu nie je možné dlhodobo skladovať, nakoľko postupne koncentrácia vodíku klesá. Je teda vhodné pripraviť také množstvo vody, ktoré môžete do 15 minút spotrebovať.

Doporučujeme nepiť vodu priamo z fľaše, ale prelievať ju do pohára. Pri pití priamo z fľaše je nutné fľašu častejšie čistiť.
• Pri rozbalení je vo vnútri fľaše adaptér pre našróbovanie fľaše s užším závitom (bežná PET fľaša). Po našróbovaní tohto adaptéra je teda možné na generátor našróbovať bežnú PET fľašu.

Koncentrácia vodíka vo fľaši:
- 3minútový režim po jednom cykle: 900ppb ~ 1200ppb;
- 10minútový režim po jednom cykle: 1500ppb ~ 1800ppb;
- 10minútový režim 2 cykly: 2000 ppb ~ 2800 ppb;
Neprekračujte 2 desaťminútové cykly, mohlo by dôjsť k vysokej koncentrácií vodíka a pretlaku vo fľaši.
Vhodné pre použitie len s pitnou vodou. Fľaša nesmie byť použitá so sýtenou, horúcou, ochutenou či minerálnou vodou.

Ako čistiť vnútrajšok fľaše?
• Podľa početnosti používania aspoň jeden krát za 2 mesiace. Vhodné je použitie kvasného octu. Do fľaše nalejte 300 ml teplej vody (40-60 °C), pridajte 30-50 ml kvasného octu, premiešajte. Ak je fľaša viac znečistená, použite viac octu. Zmes nechajte 10 minút odstať, premiešajte a vylejte, následne vypláchnite čistou vodou. Tento postup prípadne opakujte.
• Ak sú na membráne usadeniny (z generátora vychádza menej bubliniek), ponechajte menšie množstvo octu vo fľaši cez noc. Druhý deň fľašu vypláchnite vodou a môžete znova používať.

Varovanie
• Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí, UV-C žiarenie je nebezpečné.
• Dospelé osoby informujte pred použitím zariadenia o rizikách UV-C žiarenia.
• Zabráňte vyschnutiu generátora. Ak plánujete nepoužívať generátor dlhšiu dobu, opláchnite ho a zašróbujte späť ochrannú krytku generátora. Ak vychádzajú zo zariadenia podozrivé zvuky alebo sa chová abnormálne, nepoužívajte ho a reklamujte ho. Zariadenie nikdy neopravujte svojpomocne a nerozoberajte ho. Zariadenie neskladujte v mraze.

Riešenie najbežnejších problémov
1) Z generátora nevychádzajú bublinky – Dve možnosti: 1) Je možné, že došlo k vyschnutiu membrány, v tom prípade nechajte vo fľaši trochu vody počas niekoľkých dni. Membrána a elektródy sa dostatočne navlhčia a z generátora by malo znovu vychádzať kopec malých bubliniek. 2) Na membráne sú usadeniny z tvrdej vody – v takom prípade nalejte do fľaše trocha kvasného octu a nechajte ho vo fľaši cez noc, malo by tak dôjsť k rozpusteniu usadenín. Fľašu potom vypláchnite a skúste generátor znovu.
2) Generátor je suchý a nefunguje správne – riešenie viď 1-1)
3) Fľaša zapácha – Fľašu vyčistite kvasným octom, nepoužívajte chemické čistiace prostriedky.
4) Generátor sa nenabíja – Vyskúšajte iný adaptér s iným nabíjacím výkonom, prípadne iný kábel.