11/2023



HYDRON WAVE

Konvice na výrobu vodíkové vody

1. TECHNICKÉ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ

Hmotnost: 2,5 kg.
Výkon: 15W.
Rozpuštěný H2: Mezi 800 -1100 ppb v závislosti na kvalitě a množství vody.
ORP: 400 - 600 mV v závislosti na kvalitě vody.
Objem konvice: 2 000 ml (užitná kapacita).
Doporučený typ vody: Nízká mineralizace vody, filtrovaná voda, osmotická voda (RO), 20 - 300 ppm.
Max tvrdost vody: 20Hº
Akustická funkce: Vydává akustický signál upozorňující na konec cyklu.
Led osvětlení
Cyklus: 10 minut.
Ovládací panel: Dotykové ovládání.
Displej: Ukazuje doby cyklu.
Okolní vlhkost: +25 ºC, vlhkost 80%.
Provozní okolní teplota: 5 - 45ºC.
Teplota upravované vody: 5 - 38ºC.
Velikost produktu: 210 x 240 x 410 mm. Velikost sklenice: 180 x 235 x 305 mm.
Velikost pouzdra: 302 x 356 x 355 mm

2. OBSAH KRABICE

Džbán (1 ks)
Kryt (1 ks)
Transformátor (1 ks)
Základní vybavení systému H2 (1 ks)
Uživatelská příručka (1 ks)
Magnety (2 ks)

DŮLEŽITÉ: USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO DALŠÍ POUŽITÍ.

PŘEDCHOZÍ VAROVÁNÍ

Zkontrolujte krabici a stav zařízení.
Zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození během dopravy. Informujte svého dodavatele do 24 hodin, pokud zaznamenáte jakékoli poškození.
Materiály použité v obalu jsou recyklovatelné a musí být likvidovány v kontejnerech.
Odstraňte plasty nebo je uchovávejte mimo dosah dětí, obaly a drobné předměty by mohly být pro ně nebezpečné.
Zařízení na úpravu vody vyžaduje pravidelné čištění a údržbu, kterou provádí kvalifikovaný technik, aby byla zaručena kvalita vody.
Pozor: Toto zařízení se nesmí plnit vodou neznámého původu a/nebo které nesplňuje požadavky na pitnou vodu dle Evropské směrnice 98/83 a/nebo RD 140/2003.
Příliš tvrdá voda může poškodit zařízení, používejte měkkou vodu nebo předfiltr pro změkčení.
Pozor: pozorně si přečtěte popsaná varování před prvním použitím.

SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU

Zařízení musí být nainstalováno poté, co si přečtete pozorně návod.
Chcete-li použít ovládací obrazovku, dotkněte se špičkou prstu dotykového panelu.
Umístěte jeden ze dvou magnetů doprostřed nádoby a umístěte stojan - kryt. Tak spustíte funkci "Magnetic Ciclon".

SPUŠTĚNÍ A VYPNUTÍ

Připojení k síti: Jakmile zařízení je připojeno k síti, uslyšíte pípnutí, digitální displej dvakrát zabliká a na obrazovce se rozsvítí čísla 00. To indikuje, že je spotřebič v pohotovostním režimu a je připraven k použití.
Zapnout zařízení: Když je zařízení zapnuté do pohotovostního režimu, musíte stisknout tlačítko On / Off špičkou prstu. Ozve se pípnutí a rozsvítí se červeně. Zařízení je v režimu čekání na potvrzení funkce a je možné jej používat.

Vybrat funkci: Pro aktivaci programů, musí tlačítko On / Off svítit červeně, jak je uvedené v předchozím kroku. Program vyberete stisknutím tlačítka dotykem. Po stisknutí se ozve pípnutí a vybraná funkce se změní na modrou.
Před použitím jakékoli funkce musí být horní víko na sklenici, aby se zabránilo rozlití vody.

Standardní funkce H2: Když stisknete toto tlačítko uslyšíte pípnutí. Kontrolka se zapne a na displeji se objeví „08“. Zařízení spustí produkční režim se zapnutou vícebarevnou LED diodou. Digitální displej se každou minutu sníží o 1 minutu, která uplynula. Když se na displeji objeví "00", zazní šest pípnutí a vícebarevné světlo zhasne. Zařízení se vrátí do pohotovostního režimu.

H2 Extra funkce: Když stisknete toto tlačítko, uslyšíte pípnutí. Kontrolka se rozsvítí a na digitálním displeji se objeví "13". Zařízení spustí výrobu vodíku se zapnutou vícebarevnou LED diodou. Digitální zobrazení se sníží o 1 za každou minutu, která uplynula. Když se na displeji objeví „00“, zazní šest pípnutí a vícebarevné světlo zhasne. Zařízení se vrátí do pohotovostního režimu.

„Magnetic Cyklon“ funkce: Když stisknete toto tlačítko uslyšíte pípnutí. Kontrolka se zapne a na displeji se objeví „10“. Zařízení spustí výrobu kyslíku a pomocí vířivých kanálů voda přes membránu s vícebarevným LED svítí. Digitální displej se sníží o 1 pro každou minutu, která uplynula. Když se na displeji objeví "00", uslyšíte šest pípnutí a vícebarevné světlo zhasne. Zařízení se vrátí do pohotovostního režimu.

Funkce Power Clean: Když stisknete toto tlačítko, uslyšíte pípnutí. Kontrolka se zapne a na displeji se objeví „10“. Zařízení spustí čištící režim se zapnutou vícebarevnou LED diodou. Po jedné
minutě se ozve šest pípnutí a vícebarevné světlo zhasne. Zařízení se vrátí do pohotovostního režimu.

Přepínání funkcí: Pokud uživatel chce přepnout na jinou funkci z aktuální funkce, stisknutím tlačítka aktuální funkce jej zastavíte. Poté stiskněte tlačítko funkce, kterou chcete použít.
V provozu: Začne spodní část nádoby vytvářet bubliny a vícebarevné světlo se ztlumí, což znamená, že zařízení je v provozu.

Konec provozu: Vícebarevné světlo zhasne a zařízení přejde do pohotovostního režimu.
Stisknutím vypínače na zařízení v provozu se zařízení okamžitě zastaví.

JAK NEJLÉPE VYUŽÍT HYDRON WAVE
Nejprve použijeme program Magnetic Ciclon, kde se vyrábí kyslík a dochází k navýšení pH.

Druhý použijeme standardní program nebo H2 Extra.

Jakmile budou tyto dva kroky dokončeny, budeme mít nejlepší vodu na pití

ÚDRŽBA SYSTÉMU
Odpojte zařízení od zdroje napájení.
Pro údržbu zařízení a elektrod je důležité používat vodu s nízkou mineralizací.
Nepoužívejte těkavá rozpouštědla, jako jsou čisticí prostředky, rozpouštědla atd. k čištění zařízení.
Neplňte zařízení jinými kapalinami než pitnou vodou.

Nemyjte výrobek přímo pod tekoucí vodou, aby se zabránilo poškození zařízení.

1. fáze čištění a údržby:
Každých 10 cyklů použití se doporučuje provést a samočištění pomocí tlačítka Power Clean.
Nalijte 1 litr čisté měkké vody a stlačte tlačítko (power clean). Po dokončení programu vyjměte vodu a nekonzumujte ji.
- Zařízení je připraveno pokračovat v běžném používání

2. fáze čištění a údržby:
Toto je fáze hlubokého čištění. Doporučuje se provádět alespoň jednou za měsíc hloubkové čištění. Bude to provedeno následujícím způsobem:
- Ohřejte 1,5 l teplé vody na ne více než 40 stupňů.
- Jakmile je teplá voda uvnitř, smíchejte se 75 gramy (polévková lžíce) kyseliny citronové.
- Po rozpuštění nalijte do džbánu a stiskněte tlačítko Magnetic Ciclon. Počkejte 10 minut na skončení programu.
- Jakmile cyklus skončí, vylijte vodu s kyselinou citronovou a nádobu vypláchněte čistou vodou.
- Poté naplňte nádobu až po maximální limit čistou vodou a proveďte 10minutový cyklus Magnetic Cyklon. Jakmile je cyklus dokončen, bez vypuštění vody, naprogramujeme Power Clean po dobu jedné minuty.
- Po dokončení předchozího kroku vylijeme vodu a nádoba je připravena k běžnému použití.

3. fáze čištění a údržby:
Pokud je méně bublin než obvykle, když je zařízení spuštěno, elektrody mohou mít nahromaděné nečistoty.
- Lze je vyčistit pomocí vyjmutí elektrod ze zařízení a naplněním octem do nádoby. Po dvou
- hodinách, dvě minuty protřepávejte. Pak ocet vylijte a opláchněte konvici čistou vodou.

- **Nedávejte konvici do myčky nádobí.**

AQUA SHOP

AGRO AQUA PRO s.r.o.
IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713
Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6
Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz
www.aqua-shop.cz